

Wichtige Sicherheitshinweise zum Umgang mit Kerzen

Dreht sich das Karussell mit den Anhängern nicht:

- ✓ Blasen Sie das Teelicht aus und stellen Sie sicher, dass Glas Karussell Windlicht in Waage steht,
- ✓ überprüfen Sie den korrekten Sitz der Turbine und der Spindel,
- ✓ stellen Sie sicher, dass die Spindel mittig im Loch der Turbine sitzt.

Die Metallturbine und Metallspitze sind heiß! Berühren Sie diese nicht, wenn es betrieben wird!

Lassen Sie das Windlicht Karussell ausreichend abkühlen bevor Sie es berühren!

Nur in Räumen benutzen!

Bei Schäden an dem Glas Karussell sollte dieses nicht mehr verwendet werden!

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren betreiben!

Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt!

Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammaren Gegenständen brennen lassen.

Bitte beachten Sie immer die Sicherheitshinweise auf oder in der Verpackung!

Stielwerkstatt – Carolin Rasemann

Postanschrift: Schäferstraße 127
99631 Günstedt
Ust.-IdNr.: DE278858960
Steuernummer: 151/260/074/66



Kontaktieren Sie uns

Telefon: 01747405384
E-Mail: shop@stielwerkstatt.de
Website: www.stielwerkstatt.de



Bankverbindung

Kontoinhaber: Carolin Rasemann
Bank: Nordthüringer Volksbank
IBAN: DE31820940540000460818
BIC: GENODEF1NDS
Kontonr.: 460818
BLZ: 82094054